PLYNOVÝ GRIL (GAS BARBECUE)

Všeobecné bezpečnostní pokyny
NEBEZPEČÍ! Riziko požáru! Riziko zranění! Riziko popálení!
Než výrobek použijete, přečtěte si pokyny.
Výrobek používejte výhradně venku.
Skříň hořáku, víko a gril se během používání zahřívají. Nedotýkejte se těchto dílů, pokud jsou horké.
Vždy udržujte výrobek mimo dosah dětí a domácích zvířat.
Nenechávejte výrobek v průběhu používání bez dozoru.
Výrobkem nepohybujte, pokud je v používání.
Umístěte výrobek na rovný nehořlavý povrch.
Postavte výrobek tak, aby byl alespoň 1 metr od hořlavých materiálů.
Při používání výrobku vždy používejte rukavice na grilování nebo kuchyňské rukavice. Rukavice musí splňovat požadavky směrnice pro OOP.

Před použitím otevřete ventil na plynové láhvi.
Po použití vždy uzavřete ventil na plynové lahvi.

Chránit před deštěm! Po vychladnutí přikrýt přiloženou plachtou!

Pokud cítíte plyn:
– Uzavřete přívod plynu.
– Uhaste otevřené plameny.
– Opatrně otevřete víko.

Výrobek mohou obsluhovat pouze následující osoby:
– Lidé, jejichž schopnost reakce nebyla ovlivněna drogami, alkoholem nebo léky
– Osoby bez fyzických nebo smyslových omezení nebo omezených duševních schopností (upozorněte je na nebezpečí výrobku a nechte je pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost)

Neprovádějte na výrobku žádné změny.

Při používání výrobku nenoste snadno hořlavý oděv.

Před čištěním, skladováním a zakrytím: Nechte výrobek plně vychladnout.

Neumísťujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně.